

Rechner startet nicht mehr oder wacht aus dem Energiesparmodus nicht mehr auf

15.03.2025 00:41:09

FAQ-Artikel-Ausdruck

Kategorie:	Hardware	Bewertungen:	0
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	15:22:13 - 19.04.2023

Schlüsselwörter

Standby, Hibernate, Ruhemodus

Symptom (öffentlich)

Ihr PC oder Laptop lässt sich nicht mehr starten oder wacht aus dem Energiesparmodus nicht mehr aus. Auf dem Monitor wird kein Bild angezeigt oder nur die Meldung, dass keine Quelle verfügbar ist.

Problem (öffentlich)

In seltenen Fällen kann es passieren, dass der Rechner nicht aus dem Energiesparmodus korrekt aufwacht.

Lösung (öffentlich)

Der Rechner braucht in dem Fall meistens nur einen Neustart. Um diesen zu erzwingen, gehen Sie wie folgt vor:

- Halten Sie den Einschaltknopf länger als 5 Sekunden gedrückt. Dadurch schaltet sich der Rechner komplett aus.
- Drücken Sie jetzt nochmal kurz auf den Einschaltknopf, damit der Rechner neu gestartet wird.

Normalerweise startet der Rechner wieder ohne Probleme.